



Extreme Ultra

Turafalle per Impianti di Refrigerazione e Condizionamento

Intertek

LABORATORY TESTED

Il Turafalle **EXTREME ULTRA** è l'evoluzione di Extreme, con un'efficacia superiore da consentirne la riduzione della dose necessaria all'interno di un impianto. Appositamente studiato per riparare le microperdite in modo permanente sia nelle parti in gomma che in quelle di metallo di un impianto **EXTREME ULTRA** garantisce la riparazione per falle fino a 0,3 mm. La sua azione è di tipo meccanico, lavora per affinità ai materiali dell'impianto senza dare atto a nessun tipo di reazione chimica. **EXTREME ULTRA** è privo di polimeri e non è quindi reattivo né all'ossigeno né all'umidità. E' inoltre idoneo per qualsiasi tipo di lubrificante e di gas refrigerante. Una particolare attenzione è stata dedicata ai nuovi gas refrigeranti ecologici come R1234yf, R1234ze.

EXTREME ULTRA è stato largamente testato su molte modelli di compressori per garantire il normale funzionamento e l'assenza di rischi di danneggiamento, si è inoltre evidenziato come in molti casi vi sia una riduzione della rumorosità dell'compressore. Evidenze analoghe si sono riscontrate nell'interazione con la stazione di recupero che non viene intasata né danneggiata.

La natura delle particelle di **EXTREME ULTRA** è stata pensata per essere affine al lubrificante e ai gas refrigeranti.

EXTREME ULTRA non si ferma nel filtro disidratatore e non si accumula nella valvola di espansione.

La sua azione si compie durante il funzionamento dell'impianto, il tempo necessario per la completa risoluzione della perdita dipende dalle dimensioni e dalla forma della stessa.

Istruzioni per l'utilizzo di **EXTREME ULTRA** negli impianti A/C degli Autoveicoli:

1. Accendere il motore dell'autoveicolo.
2. Accendere il climatizzatore e impostare la temperatura al minimo.
3. Identificare la valvola di carica del lato di bassa pressione dell'impianto A/C.
4. Collegare la siringa di **EXTREME ULTRA** tramite l'apposito adattatore.
5. Introdurre **EXTREME ULTRA** nel sistema.
6. Mantenere il climatizzatore acceso per almeno 30 minuti.

Istruzioni per l'utilizzo di **EXTREME ULTRA** nei Climatizzatori:

1. Accendere il climatizzatore e impostare la temperatura al minimo.
2. Identificare la valvola di carica del climatizzatore e collegare la siringa.
3. Chiudere la valvola di mandata.
4. Introdurre **EXTREME ULTRA** nel sistema.
5. Riaprire la valvola di mandata.
6. Scollegare la siringa dal motore esterno.
7. Mantenere il climatizzatore acceso per almeno 30 minuti.

