

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DI EXTREME NEGLI IMPIANTI A/C DEGLI AUTOVEICOLI

1. Accendere il motore dell'autoveicolo.
2. Accendere il climatizzatore e impostare la temperatura al minimo.
3. Identificare la valvola di carica del lato di bassa pressione dell'impianto A/C e collegare la siringa.
4. Introdurre Extreme nel sistema.
5. Mantenere il climatizzatore acceso per almeno 30 minuti.

